

同步控制 SP60 RGB 投射燈的方法

將投射燈依照下圖接線，其中黃色線二芯線 12V 交流電，綠色接綠色芯線，黑色接黑色芯線

(!! 特別注意 !!): 訊號產生器的紅色芯線只能跟其中一個投射燈的紅色芯線相接，其餘投射燈的紅色芯線都不能接線

