

# LED 遙控器

# IR-003



## 操作說明

	<b>操作說明</b>	
		開關 ON/OFF
		三種模式選擇(依序為全彩漸變, 跳變, 單色漸變) (備註: 改變模式時, 每一種模式都內定以第一階的速度執行)
		延時 (用來設定跑馬燈效果)
		清除延時
		速度調整 (8 階)(使用在全彩漸變, 跳變, 單色漸變)
		調整紅光亮度 (20 階)
		調整綠光亮度 (20 階)
		調整藍光亮度 (20 階)
		內定七色, 依序為紅, 橙, 黃, 綠, 藍, 青, 紫
電池型號: CR2025/3V		清除所有顏色
		儲存顏色, 模式, 速度, 延時